

■ 保管方法

○洗浄後良く乾かし、風通しのよい乾燥した場所に梱包せずに保管してください。

■ 廃棄方法

○廃棄方法はお客様の自治体の収集方法に従ってください。

■ アフターサービス

お問い合わせいただきました本製品は万全を期して製造しておりますが、万一不備な点がございましたら、お問い合わせいただいた販売店、もしくは下記の弊社窓口までご連絡ください。製造上の欠陥による不具合の場合は無償で交換させていただきます。なお、修理、交換等の要否につきましては、弊社の裁量にて判断させていただきます。

なお、以下のような原因での破損、不良につきましては保証いたしませんのでご了承ください。

- 本製品の誤った使用方法によるもの
- 間違ったお手入れ、保管方法、経年変化による素材劣化
- 乱暴な取り扱いによるもの
- その他、製造上の欠陥以外の原因によるもの

破損時は弊社にて診断をして、修理が可能な場合はご要望により有償にて修理させていただきます。

■ 仕様

品番：1821644・1821645

品名：フォージ 0.4L・0.5L

容量：1821644/0.4L・1821645/0.5L

材料：本体 / ステンレス鋼 底面 / ABS キャップ / ABS, TPE パッキン(フタ) / シリコン
パッキン(飲み口) / シリコン

●保温保冷効力(室温 20±2℃)

フォージ 0.4L

	保温	保冷
スタート	95℃	4℃
6 時間後	50℃	14℃
24 時間後	26℃	21℃

フォージ 0.5L

	保温	保冷
スタート	95℃	4℃
6 時間後	54℃	13℃
24 時間後	28℃	21℃

CAMELBAK®

取扱説明書

フォージ

FORGE

この度はお買いあげいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書（以下「本説明書」といいます）は本製品の正しい取扱方法を説明しています。ご使用前に本説明書をよくお読みいただき、正しい使用方法をご確認ください。なお、ご不明な点等ございましたら、販売店もしくは（株）モンベル カスタマー・サービスまでお問い合わせください。本説明書は大切に保管してください。

■ 各部の名称



輸入販売元

株式会社 **モンベル** 本社 〒550-0013 大阪市西区新町 2-2-2 Tel. 06-6531-3544 フリーコール：☎ 0088-22-0031
商品についてのお問い合わせはカスタマー・サービスまで モンベルホームページ <http://www.montbell.jp>

07-333-1407

■ 安全上の注意 必ずお読みください

⚠ 警告 場合により人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
軽傷または物的損害が発生する頻度が高いことが想定される内容です。

- **高温の飲み物はいれないでください。**
- **飲み物は必ず飲める温度まで冷ましてから入れてください。**
- **内容物を飲む際は、本製品を直立させた状態で飲み口を開き、内部の圧力を逃がしてから傾けてください。本製品を傾けた状態で飲み口を開くと、内部の圧力により内容物が噴き出すことがあります。**

⚠ 注意 人が障害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。

- 初めてご使用になる前には、よく洗浄してください。
- 金属性たわしや、磨き粉などは使用しないでください。
- 熱いものを飲む際には、いきなり流れ出る恐れがありますのでご注意ください。また、横転しないように注意してください。
- 飲み物はキャップの下端より少ない量でご使用ください。入れすぎるとキャップを閉めた際に、飲み物が溢れ出る原因になります。
- 中身がこぼれないように、キャップはしっかりと締めて本体に固定してください。
- 飲んだ後、キャップに飲み残しがないよう、本製品が直立するまでレバーを押し続けてください。
- お子様の手の届かない所においてください。
- 電子レンジ・オープンや直火ではご使用できません。
- 火のそばに置かないでください。
- 冷凍庫に入れると破損する恐れがあります。
- 炭酸飲料、ドライアイス、発酵飲料や食べ物には使用しないでください。これらを入れると内部の圧力が高まって、本製品が壊れたり、中身がこぼれる恐れがあります。
- 保温・保冷効力は目安です。実際の使用状況により異なります。
- 長期間使用されるとパッキンが消耗し、水が漏れることがあります。
- 高いところから落としたり、強い衝撃を与えると破損する恐れがあります。
- ガソリンなどの燃料にはご使用できません。
- 飲み口を常に閉じておくロック機能はありません。カバン等に入れると意図せずレバーが押され、内容物が漏れる恐れがあります。

■ 使用方法

○ 基本的な使用方法

- ① 本製品が直立した状態でレバーを押し、内部の圧力を逃がします。
- ② レバーを押したまま本製品を傾けて内容物を飲みます。
- ③ 本製品を直立した状態に戻し、飲み口に溜まった内容物がボトル内部に戻るのを確認して、レバーを戻します。

*事前に本製品をお湯で温めておくとう保温効力が高まります。

○ ロックオープンボタンの使用方法

頻繁に内容物を飲んだり、内容物を冷ましたりするときはロックオープンボタンを使用することで飲み口を開けた状態に保つことができます。

*飲み口を常に閉じておくロック機能はありません。

● ロックの方法

レバーを押して飲み口を開き、ロックオープンボタンを軽く押し、ロックします。

● 解除方法

再度レバーを押すとロック状態を解除できます。

■ お手入れ方法 間違ったお手入れ方法や保管方法は本製品の寿命を縮めます。使用後や保管時は以下の点を参考にしてください。

○ 本体の洗浄方法 (*本体は食器洗浄機のご利用はできません。)

- ① キャップを外します。
- ② お湯と食器用中性洗剤を使用し、最大 5 分間つけ置きします。
- ③ 柔らかい濡れた布／研磨効果のないスポンジで洗い、拭いて乾かします。
- ④ 中が汚れている場合は、スプーン 2 杯の重曹を溶かしたお湯に 1 時間つけた後にすすぎ、お湯と食器用中性洗剤で洗います。汚れが落ちにくい場合は、重曹を溶かしたお湯に一晩つけてください。その際、キャップは通気のために締めないでください。

○ キャップの洗浄方法 (*キャップは食器洗浄機をご利用できます。)

- ① キャップを外します。
- ② レバーを深く押してシールアームを引き上げ飲み口を完全に露出させます。(写真1)
- ③ 食器洗浄機もしくは、柔らかい濡れた布／研磨効果のないスポンジで洗い、拭いて乾かします。

写真 1：シールアームを引き上げた状態

